



PREZENTAČNÉ MIESTO

UNIVERZÁLNE MIESTO PRE STYK STRAVNÍKA SO SYSTÉMOM KREDIT



platební a identifikační systémy

PO PRILOŽENÍ KARTY...

sa na obrazovke zobrazí Vaše meno, zostatok účtu a jedálny lístok na dnešný deň alebo najbližší možný deň.

POD JEDÁLNYM LÍSTKOM SA NACHÁDZAJÚ TLAČIDLÁ PRE VOĽBU DÁTUMU, JEDALNÉHO LÍSTKA ALEBO ĎALŠÍCH FUNKCIÍ

Tlačidlom DÁTUM vyberiete deň pre objednanie, JEDÁLNY LÍSTOK zobrazí jedálny lístok, ĎALŠIE FCE tu nájdete POMOCNÍKA k programu, prípadne HISTÓRIU Vášho účtu.

OBJEDNANIE VYKONÁTE DOTYKOM NA VAMI VYBRANÉ JEDLO A STLAČENÍM TLAČÍTKA OBJEDNAŤ

Objednávka sa zobrazí v ľavej časti obrazovky.

ZMENY V UŽ VYKONANÝCH OBJEDNÁVKACH VYKONÁTE DOTYKOM PRSTU

Tlačidlom ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU zrušíte, tlačidlom VÝDAJŇA zmeníte výdajňu, tlačidlom ALT môžete zvoliť inú alternatívu jedla.

PRED UKONČENÍM OBJEDNÁVANIA OPĽ PRILÓŽTE KARTU K SNÍMAČU !

Pokiaľ pri ukončení NEPRILOŽÍTE kartu, alebo kedykoľvek v priebehu objednávania stlačíte tlačidlo ESC, všetky Vaše požadované zmeny NEBUDÚ vykonané!